





TYP: 290008
(Vollausbau)

- Solar (Puffer oben)
- Solar (Puffer unten)
- Heizkreis (Pufferbetrieb)
- Heizkreis (Rücklaufanhebung)
- Heizkreis (Heizkessel)
- Energieertragsmessung

T7 Außenfühler



— Ansteuerung der Komponente nicht im Regelprogramm enthalten
 X Drehzahl geregelt