


TYP: 300333
(Vollausbau)

- Solar
- Holz/Öl/Gas/Pelletkessel
- 3WV1 (2 Solar-Wärmetauscher)
- 3WV2 (2 Schicht-Beladung, Holzkessel)
- 3WV3 (2 Schicht-Entladung Heizkreise)
- Zirkulation
- Verbraucher (z.B. Boiler, ungem. Heizkreis ...)

- Heizkreis1 ohne el. Mischer
- Heizkreis2 ohne el. Mischer



Außenfühler

T7_o