

NACHRÜSTEN EINES VORBEREITETEN SCHALTAUSGANGES

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor dem Austausch ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist.
(Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter LEBENSGEFAHR besteht.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. REGLER ÖFFNEN
 - Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
 - Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei achten daß sich keine Kabelverbindungen lösen.

2. Den Schaltausgang (Optotriac) vorsichtig, gleichmäßig und Seitenrichtig auf den entsprechenden Relaissockel (siehe Lageplan) einsetzen.

3. BETRIEB
 - Frontplatte befestigen
 - Gerät in Betrieb nehmen
 - Funktionstest durchführen